



- K1 Schalter/switch
- K2 Dampfeinspritzkühler/attemperor
- RL1/RL2/RL3 Erwärmung/electrical warming
- RL4/RL5 Heizplatte/heating plate
- R1/R2 Widerstand/resistance
- XD1 Anzeige - warmhalten/keep warming indicator
- XD2 Anzeige - heizen/heating indicator
- RD Wärmeschutz/thermal cut-off